



Traventy[®] 3

マニュアル

使用許諾

- 1 本製品及び本書はイーディーコントライブ株式会社の著作物です。したがって、本製品および本紙の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
- 3 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 4 本製品のソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。
- 5 本製品のソフトウェアのソースコードについては、いかなる場合もお客様に開示、使用許諾を致しません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。
- 6 書面による事前の承諾を得ずに、本ソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。
- 7 当社は本製品に関し、日本国内でのみテクニカルサポート、およびアフターサービス等行っております。
- 8 当社は、お客様が上記の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品の御使用を終了させることができるものとします。
- 9 ED-CONTRIVE、Traventy、Traventy ロゴは、イーディーコントライブ株式会社の商標または登録商標です。
- 10 本書に記載されている他社名、他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

目次

使用許諾	1
はじめに	3
パッケージの内容	3
本製品について	4
取扱い上の注意	6
保証に関して	8
Traventy 3 の操作	10
パスワードを登録する.....	10
Traventy 3 を使用する.....	11
パスワードの変更	12
Traventy 3 の初期化	13
ウイルス検知機能の一時的無効	14
読み取り専用での利用	15
Traventy 3 の取り外し方	16
サポートツールの操作	17
サポートツールの実行	17
ユーザ登録・サポート	18

はじめに

このたびは「Traventy 3」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくために、必ず本マニュアルをお読みください。また、お読みになった後は大切に保管してください。


注 意

- * 本製品は精密機器です。本誌の記載内容を必ず守ってご利用ください。
- * 本製品はフラッシュメモリを使用している関係上製品寿命があります。長期間の利用やデータの読み書きを繰り返すことにより、データの書き込み・読み込みができなくなります。この場合は新しい製品をお買い求めください。
- * 本製品へ保存されたデータの消失・破損・漏洩等による被害・損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

パッケージの内容

本製品のパッケージには以下のものが梱包されております。はじめにご確認いただき、不足している場合にはお買い求めの販売店にご連絡ください。

- Traventy 3 本体..... 1 本



最新情報については、当社ホームページや、サポートページから最新版のマニュアルをダウンロードしてご確認ください。

本製品について

本製品の概要

本製品はトレンドマイクロ社の Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB 2.1)を搭載した、暗号化セキュリティ USB メモリです。データの書き込みや読み込みを行うには、パスワードが必要となりますので、不正なデータの閲覧や削除、編集を防ぐことができます。また AES 256bit によるデータの自動暗号化機能や TMUSB 2.1 によるウイルスチェック機能により、安全にデータを取り扱うことができます。

本製品は Traventy 3 AdminPack に対応しており、パスワードポリシー、ウイルス対策、動作制限等のポリシー設定や機能追加を行うことができます。

動作環境

OS	Windows 11 (21H2/22H2/23H2) Home / Pro / Pro Education / Pro for WorkStation / Education / Enterprise (64bit) Windows 10 (21H2/22H2) Home / Pro / Education / Enterprise (64bit / 32bit) Windows Server 2022 Essentials / Standard / Datacenter (64bit) Windows Server 2019 Essentials / Standard / Datacenter (64bit) Windows Server 2016 Essentials / Standard / Datacenter (64bit) ※いずれの OS も日本語版 / 英語版に対応 (コピーガード環境での利用は日本語版のみ) ※Windows Server OS ではコピーガード環境の利用はできません。 macOS 14 / 13 / 12 ※いずれの OS も日本語版 / 英語版に対応 ※動作制限ポリシー設定時には、判定条件に関わらず制限対象環境として動作します。 ※動作制限ポリシーにてコピーガードを選択した場合、またはファイルシステムの選択にて NTFS を選択した場合は macOS では利用できません。
CPU	OS の最低動作要件を満たすこと
メモリ	OS の最低動作要件を満たすこと
USB ポート	USB 2.0 / USB 3.0

最新の動作環境は弊社ホームページにてご確認ください。

イーディーエントライヴ社 製品 HP

<https://www.safety-disclosure.jp/>

ハードウェア仕様

インターフェイス	USB 2.0 / USB 3.0
コネクタ	USB コネクタ シリーズ A
動作電圧	5V±5%
動作温度 / 湿度	温度：0~70℃、湿度：20%~90% (結露なきこと)
外形寸法	55(D) × 8(H) × 21(W) mm (突起部を除く)

ドライブの種類

Traventy 3 を PC に接続すると下記 2 つのドライブが認識されます。

MANAGE_DRV



パスワード認証プログラム「Traventy3.exe」「Traventy3_Mac.app」「サポートツール」および「TMUSB 2.1」が保存されたドライブです。このドライブは管理用ドライブとなり、データを保存することはできません。



* サポートツールが保存されている Support フォルダは隠しフォルダのため、お使いの環境によってはフォルダアイコンが表示されない場合がございます。

USB ドライブ(USER_DRV)



データ保存用のドライブです。パスワード認証を行うまでアクセスできません。また、パスワード認証前は表示名が「USB ドライブ」、認証後は「USER_DRV」に変化します。このドライブへ保存したデータは自動で暗号化が行われます。



* 一部の OS ではパスワード認証前は隠しドライブとして認識されるため、お使いの環境によってはドライブアイコンが表示されない場合がございます。

取扱い上の注意

- 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告・注意指示に従ってください。
- 電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。さわってけがをする危険があります。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。感電・故障の原因となります。
- 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにパソコンおよび周辺機器の電源スイッチを OFF にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災や感電が発生する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまった場合は、パソコンの電源スイッチを OFF にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。
- 浴室など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電・故障する恐れがあります。
- 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
- 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。火災・感電・故障の恐れがあります。また、本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
- 本製品の上に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。
- シンナー・ベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
- 本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。
- パソコンおよび周辺機器の取扱いは、各マニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。
- 各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。各接続コネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。
- 本製品の取り付け／取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内のデータを別のメディア（ハードディスク等）にバックアップしてください。誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品のデータおよびパソコン内（ハードディスク等）のデータは、必ず別のメディア（ハードディスク等）にバックアップしてください。次のような場合に、データが消失・破損する恐れがあります。

誤った使い方をしたとき。静電気や電氣的ノイズの影響を受けたとき。故障したとき。本製品へのアクセス中に本製品の取り外しや機器の電源を OFF にした場合。天災による被害を受けたとき。

上記の場合に限らずデータを消失、破損した場合、弊社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ホコリ・ゴミが付着している状態で、取り付けないでください。

- アクセランプが点滅している間は、パソコンの電源スイッチを OFF にしたり、システムをリセットしないでください。データが消失・破損する恐れがあります。
- 次の場所で使用・保管をしないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

静電気が発生するところ。電氣的ノイズが発生するところ。温度・湿度が各機器のマニュアルが定めた使用環境を超えるところ。結露するところ。腐食性があるところ。

- 本製品を廃棄するときは、各地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品の修理に関する条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項にご同意いただけない場合は保証契約を取り消すことができます。その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却ください。

なお、この約款によりお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条(保証期間)

弊社製品ご購入後1年以内に、日本国内での取扱説明書等に従った正常な使用状態で製品を作動させたにもかかわらず製品が正常に機能しない場合(以下「故障」といいます)、弊社の定める下記条件によって修理いたします。

第2条(無償保証)

製品が故障した場合、お客様は前条に定める保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。ただし、次の各号に該当する場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。

- 1 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、分解、または弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
- 2 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地異、または、異常電圧や加圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
- 3 お客様のお取り扱い上の不注意(取扱説明書以外の誤動作、落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・泥の混入等)、お手入れの不備(かび発生等)により生じた故障。
- 4 製品本体に付帯している付属品類。
- 5 消耗部品が自然磨耗または自然劣化し、消耗部品を取り替える場合。
- 6 故障の原因が本製品以外(電源、ほかの機器等)の場合。
- 7 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められた場合。

第3条(修理)

この約款に基づく修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。

- 1 修理のご依頼時には製品を弊社サポートページよりご連絡ください。サポートページについては各製品の取扱説明書をご確認ください。
なお、送料は送付元負担とさせていただきます。またご送付時には宅配便等の送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断りいたします。
- 2 修理は、製品の交換もしくは補修により行います。製品の交換においては、保証対象の製品と同等または同等の性能を有する他の製品と交換させていただきます。
- 3 記録データについての複製、バックアップや復元作業は一切行いません。また、弊社は当該データの破損、消失等の一切の責任を負いません。
- 4 無償修理により交換された旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させていただきます。

第4条(免責事項)

- 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- 2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を補修または瑕疵のない製品または同等品に交換しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
- 3 弊社における保証は、お客様が購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲)

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。


Traventy 3 の操作


注意

* 本マニュアルの操作手順は Traventy 3 の標準機能に関する手順です。
Traventy 3 AdminPack にてカスタマイズポリシーを設定されている場合、画面やメッセージ等が異なる場合があります。


パスワードを登録する

Traventy 3 を初めてお使いになる場合、以下の手順でパスワードの設定を行ってください。

1. Traventy 3 を USB ポートに接続します。
2. [MANAGE_DRV]を開きます。
3.  [Traventy3.exe](macOS の場合は[Traventy3_Mac.app])を実行します。
4. 使用許諾の内容を確認し、[次へ]ボタンをクリックします。




5. パスワードを入力し[OK]ボタンをクリックします。
パスワードは 4～16 桁までの半角英数記号が使用できます。




パスワードの設定完了後は「**Traventy 3 を使用する** (P.11)」の手順 4 以降を参照にご利用ください。

Traventy 3 を使用する

パスワードの設定が完了している Traventy 3 をお使いになる場合は、以下の手順でパスワード認証を行ってください。

1. Traventy 3 を USB ポートに接続します。
2. [MANAGE_DRV]を開きます。
3.  [Traventy3.exe](macOS の場合は[Traventy3_Mac.app])を実行します。
4. パスワード入力画面が表示されますので、設定済みのパスワードを入力し [OK]ボタンをクリックします。



パスワード認証が成功すると、USER_DRV へアクセス可能となります。

USER_DRV はハードディスクなど同様の操作でデータの読み書きを行うことができます。




* Windows にて Traventy 3 を初めてご利用の場合、パスワード認証後に TMUSB 2.1 のアクティベーション画面が表示されます。画面の表示にしたがって操作してください。




パスワードの変更

以下の手順で設定されているパスワードを変更することができます。


1. Travynty 3 を USB ポートに接続します。
2. [MANAGE_DRV]を開きます。
3.  [Travynty3.exe](macOS の場合は[Travynty3_Mac.app])を実行します。

4. [パスワード変更]タブを選択します。

5. 古いパスワードおよび新しいパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックします。



6. 変更完了画面が表示されたら[OK]ボタンをクリックします。



Traventy 3 の初期化

パスワードを忘れた場合、工場出荷状態へ戻したい場合、バージョンアップを行う場合は弊社サポートページより初期化ツールをダウンロードし、初期化を行ってください。

サポートページのご利用にはユーザ登録が必要となります。


➡ ユーザ登録ページ / ユーザサポートページ

<https://www.safety-disclosure.jp/support/>


注意

- * 初期化を行った場合、USER_DRV 内のデータはすべて削除されます。初期化前に USER_DRV 内に必要なデータが残っていないかご確認の上、初期化を行ってください。
- * 初期化は Windows でのみ実行可能です。

1. Traventy 3 を USB ポートに接続します。


2.  初期化ツールを実行します。

3. [OK]ボタンをクリックし初期化を開始します。



4. 初期化中、リムーバブルディスク関連のウィンドウが表示されることがありますが、初期化が完了するまで Traventy 3 への操作は行わないようにしてください。

5. 完了画面が表示されたら[OK]ボタンをクリックします。




ウイルス検知機能の一時無効

TMUSB 2.1 を一時的に無効にして利用したい場合は、以下の手順に従い操作してください。

注 意

* 本機能は Windows でのみ設定可能です。

1. Travynty 3 を USB ポートに接続します。
2. [MANAGE_DRV]を開きます。
3.  [Travynty3.exe]を実行します。
4. 「ウイルス検知機能を利用しない」をチェックします。
5. パスワードを入力し[OK]ボタンをクリックします。





パスワード認証が成功すると、TMUSB 2.1 が無効の状態です。USER_DRV へアクセス可能となります。

読み取り専用での利用

USER_DRV を読み取り専用で利用したい場合は、以下の手順に従い操作してください。

注意 * Windows にて本機能を利用した場合、TMUSB 2.1 は起動せずウイルス検知機能は無効となりますのでご注意ください。

1. Travynty 3 を USB ポートに接続します。
2. [MANAGE_DRV]を開きます。
3.  [Travynty3.exe](macOS の場合は[Travynty3_Mac.app])を実行します。
4. 「読み取り専用で利用する」をチェックします。
5. パスワードを入力し[OK]ボタンをクリックします。




パスワード認証が成功すると、読み取り専用の状態で USER_DRV へアクセス可能となります。

Traventy 3 の取り外し方

注意

- * 手順に従わずに Traventy 3 を取り外すと、データの破損や故障の原因となりますのでご注意ください。
- * Traventy 3 を取り外さずにログオフ・サインアウト/再起動/シャットダウン/スリープ/休止/ユーザの切り替えを行うと予期せぬ動作が発生する場合があります。Traventy 3 の使用後は必ず本手順に従い PC から取り外しを行ってください。


認証画面から取り外す

1. [MANAGE_DRV]を開きます。
2.  [Traventy3.exe](macOS の場合は[Traventy3_Mac.app])を実行します。
3. [取り外し]ボタンをクリックします。



4. 「安全に取り外すことができます」と表示されたら Traventy 3 を PC から取り外します。
(OS により表示されるメッセージが異なります)
5. macOS ご利用時、デスクトップに[MANAGE_DRV]が残っている場合はアンマウントを行います。

タスクトレイから取り外す

1. タスクトレイ(macOS の場合は Dock)の Traventy 3 アイコン  を右クリックします。
2. 「Traventy 3 の取り外し」をクリックします。
3. 「安全に取り外すことができます」と表示されたら Traventy 3 を PC から取り外します。
(OS により表示されるメッセージが異なります)
4. macOS ご利用時、デスクトップに[MANAGE_DRV]が残っている場合はアンマウントを行います。


サポートツールの操作

サポートツールは、Traventy 3 ご利用中に発生したトラブル等のお問い合わせ時に必要な情報を取得するツールになります。本ツールは Traventy 3 からの実行だけでなく、MANAGE_DRV 内の Support フォルダを MANAGE_DRV から PC の任意の場所へコピーし実行することも可能です。


注意

- * 本ツールは Windows OS でのみ利用可能です。
- * Support フォルダは隠しフォルダとなっています。隠しフォルダの表示を有効にしてご利用ください。


サポートツールの実行

1. Support フォルダ内の  [Trv3_GetInfo.exe]を実行します。


2. [開始]ボタンを実行します。



3. 必要な情報を取得します。完了まで操作を行わずお待ち下さい。



4. 完了画面にて表示されたファイルを取得し、[OK]ボタンをクリックします。



ユーザ登録・サポート

製品に関するユーザサポート、よくあるご質問、ソフトウェアの修正版等は下記 Web ページにてご案内しております。ユーザ登録の上ご利用ください。

 ユーザ登録ページ

<https://www.safety-disclosure.jp/support/>

ユーザ登録済みのお客様には、本ソフトウェアに関する情報などをメールにてご連絡いたします。

